

MANUAL DE INSTRUÇÕES ABREVIADAS

HAMMER 3+

N.º de lote: 201712

Obrigado por ter escolhido o telemóvel HAMMER 3+. Pedimos que leia com atenção o presente manual de instruções. O telemóvel HAMMER 3+ destina-se à rede GSM 2G com as frequências 850/900/1800/1900 MHz e 3G com as frequências 900/2100 MHz. O dispositivo é dotado de uma carcaça robusta e resistente à água e poeira, um mostrador colorido com contraste, uma lanterna, função de Bluetooth e função Dual SIM.

Sem uma autorização escrita prévia do fabricante nenhuma parte das presentes instruções poderá ser reproduzida, divulgada, traduzida ou transmitida em qualquer forma ou através de quaisquer meios eletrónicos ou mecânicos, incluindo a criação de fotocópias, registo ou armazenamento em quaisquer sistemas de armazenamento e disponibilização de informação.

SEGURANÇA

Leia com atenção as instruções constantes do presente manual. A inobservância das mesmas pode ser perigosa ou ilegal.

-NÃO ARRISQUE-

Não ligue o dispositivo em locais onde é proibida a utilização de aparelhos elétricos nem quando o mesmo pode causar interferências ou outros perigos.

-CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS-

Não utilize o dispositivo ao conduzir qualquer veículo.

-INTERFERÊNCIAS-

Todos os aparelhos sem fios podem causar interferências, comprometendo o funcionamento de outros aparelhos.

-ZONAS DE ACESSO LIMITADO-

Desligue o telemóvel no avião, porque o seu funcionamento pode afetar os dispositivos do avião. O telemóvel pode afetar a operação dos equipamentos médicos em hospitais e centros de saúde. Cumpra todo o tipo de proibições, disposições e advertências comunicadas pelo pessoal médico.

-CHAMADAS DE EMERGÊNCIA-

A realização de chamadas de emergência através do presente telemóvel pode ser impossível em algumas zonas ou em certas circunstâncias. Recomendamos que encontrem uma forma alternativa de comunicação com serviços de emergência em caso de entrada em áreas não habitadas ou afastadas.

-ASSISTÊNCIA TÉCNICA PROFISSIONAL-

Este produto só pode ser consertado num ponto de assistência técnica do fabricante devidamente qualificado ou num ponto de assistência técnica autorizado. A reparação do dispositivo num ponto de assistência técnica não qualificado ou não autorizado pode levar à danificação do dispositivo e à perda da garantia.

-POSTOS DE ABASTECIMENTO-

Desligue o telemóvel durante o abastecimento do automóvel em postos de abastecimento e na proximidade de produtos químicos.

-CRIANÇAS-

O presente dispositivo não é um brinquedo. O cartão de memória e o cartão SIM são muito pequenos, podendo ser engolidos por crianças e provocar asfixia. Mantenha o dispositivo e os seus acessórios fora do alcance das crianças.

-DEFICIENTES MOTORES E MENTAIS-

O dispositivo não deverá ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades motoras ou psíquicas limitadas, bem como por pessoas não experientes no manuseamento de equipamentos eletrônicos. Estas pessoas só podem manusear o dispositivo sob vigilância de pessoas responsáveis pela sua segurança.

-ÁGUA E OUTROS LÍQUIDOS-

O dispositivo possui o certificado de resistência IP68. Isto significa a resistência à água e poeira quando todos os vedantes estão intactos e corretamente instalados, os parafusos da tampa estão apertados, e nas membranas dos altifalantes não há quaisquer impurezas (por ex. limalhas de metal). Recomendamos que não exponha o dispositivo ao contacto com água e outros líquidos, sem razão para tal. A água e outros líquidos afetam o funcionamento de subconjuntos eletrônicos. Uma vez molhado, o dispositivo deve ser esfregado e secado o quanto antes. Caso se constate que o dispositivo não foi utilizado apropriadamente na sequência da inobservância das instruções acima referidas, as reclamações relativas à falta de proteção contra a humidade e empoeiramento não serão aceites.

-BATERIAS E ACESSÓRIOS-

Evite a exposição da bateria a temperaturas muito baixas ou muito altas (inferiores a 0°C / 32°F ou superiores a 40°C / 104°F). As temperaturas extremas podem comprometer a capacidade e a vida útil da bateria. Não deixe que a bateria entre em contacto com líquidos ou objetos de metal, uma vez que tal contacto pode danificá-la total ou parcialmente. Só poderá utilizar a bateria de acordo com a sua função. Não destrua, não danifique nem deite a bateria no fogo - podendo tal ser perigoso e causar explosão ou incêndio. A bateria danificada ou consumida deve ser colocada num recipiente especial. O sobrecarregamento da bateria poderá levar à sua danificação. Não carregue continuamente a bateria por um período superior a 12 horas. A instalação de uma bateria inadequada pode provocar uma explosão. Não abra a bateria. Elimine a bateria de acordo com as presentes instruções. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da rede elétrica. No caso de danificação do cabo do carregador não o conserte, mas sim substitua-o por um novo. Utilize apenas os acessórios originais do fabricante.

-AUDIÇÃO-



Para evitar lesões no ouvido, não utilize o dispositivo com um elevado volume de som por um tempo prolongado, nem aproxime o dispositivo ligado do ouvido.

-VISÃO-



Para evitar lesões no olho, não olhe para o flash encontrando-se a uma pequena distância do mesmo. Um feixe de luz forte pode levar a uma lesão visual permanente!

Manufacturer

mPTech Ltd.

Nowogrodzka 31 street

00-511 Warsaw

Poland

Website: www.myphone-mobile.com

Manufactured in China

Índice

Índice.....	2
Parâmetros técnicos do telemóvel	3
1. Aspeto do telemóvel, as suas teclas e funções	5

2. Introdução às instruções de utilização do telemóvel.....	6
Ligar e desligar o telemóvel	6
Inserir o cartão SIM, cartão de memória e bateria	6
Carregar a bateria	7
Indicador do nível de carregamento da bateria	7
3. Utilização de funções básicas.....	7
Bloquear o teclado.....	7
Aceder ao menu	7
Ativar e desativar o "Modo de encontro"	7
Toques e perfis do utilizador	7
Realizar chamadas	8
Receber chamadas	8
Mensagens de texto	8
Compor e enviar mensagens	8
Visualizar mensagens	8
Contactos (lista de contactos).....	8
Adicionar novos contactos.....	8
Procurar contactos	8
Apagar contactos.....	9
Ligar o telemóvel ao computador.....	9
Configurações predefinidas	9
Manutenção correta do telemóvel	9
Utilização correta da bateria	9
Manutenção do telemóvel.....	10
Parâmetros tecnológicos.....	10
Informação sobre certificados (SAR).....	10
Eliminação correta dos equipamentos elétricos e eletrónicos consumidos	11
Eliminação correta das baterias consumidas.....	11
Declaração de conformidade com as Diretivas da UE.....	11

Conteúdo do kit

Antes de se proceder à utilização do telemóvel, verifique se todos os elementos abaixo referidos se encontram na caixa:

- telemóvel HAMMER 3+
- bateria,
- carregador de rede (adaptador + cabo USB)
- manual de instruções
- garantia.
- Dispositivo para abrir o tampa da bateria.



Se faltar um dos itens acima referidos ou se qualquer item estiver danificado, contacte o vendedor. Na embalagem do conjunto HAMMER 3+ encontra-se uma etiqueta com o número IMEI e o número de série do telemóvel.



Recomendamos que guarde a embalagem para o caso de uma eventual reclamação. Mantenha a embalagem fora do alcance das crianças.

Parâmetros técnicos do telemóvel

- Mostrador: TFT 2,4" 320x240 px

- Comunicação GSM 2G: 850/900/1800/1900 MHz
- Comunicação GSM 3G: 900/2100 MHz
- Bateria: bateria Li-Ion 2000 mAh,
- Câmera fotográfica: 2 Mpx
- Bluetooth 2.0, Wi-Fi, Dual SIM, Rádio FM, MicroUSB
- Resistência à poeira e água IP68
- Dimensões: 133,5 x 58 x 18 mm
- Peso com bateria: 160 g



*A versão recente do manual de instruções está disponível na página da Internet:
<http://www.myphone.pl/produkty/hammer/>*



Em função da versão do software instalado, do fornecedor de serviços, do cartão SIM ou do país, algumas descrições constantes do presente manual de instruções podem não corresponder às funções do telemóvel.



Em função do país e da operadora, do cartão SIM ou do modelo, o aspeto do telemóvel e dos seus respetivos acessórios pode divergir do apresentado nas imagens constantes do presente manual de instruções.



As descrições apresentadas nas presentes instruções baseiam-se nas configurações predefinidas do telemóvel.

1. Aspetto do telemóvel, as suas teclas e funções



1	Mostrador	Ecrã LCD
2	Porta de auscultadores	Serve para ligar auscultadores (funcionam como antena quando se ouve uma rádio FM).
3	Altifalante do telemóvel	Altifalante para chamadas telefónicas.
4	Díodo LED	Serve como lanterna.
5	Câmara fotográfica	Objetiva da câmara
6	Botão de ligar/desligar a lanterna	Permite ligar/desligar a lanterna (díodo LED).
7	Botão de volume de som	Permite regular o volume de toques do telemóvel, do reprodutor áudio e do rádio FM.
8	Parafusos	Fixam a tampa que cobre o compartimento para a bateria e os cartões SIM e de memória.
9	Botão <Menu>	Permite aceder ao Menu a partir do ecrã principal. No menu confirma opções escolhidas.
10	Botão <Pessoas>	Permite aceder à lista de contactos a partir do ecrã principal [Pessoas]. No menu permite sair de uma

		dada opção ou desistir da escolha.
11	Tecla <Auscultador verde>	Permite atender chamadas. No modo de espera permite consultar a lista de chamadas.
12	Tecla <Auscultador vermelho>	Permite rejeitar a chamada. No menu permite voltar ao ecrã principal. No modo de espera permite desativar o ecrã, desligar o telemóvel (através de um toque prolongado) ou ligar o telemóvel quando este está desligado.
13	Teclas <Para cima>, <Para baixo>, <Para a direita>, <Para a esquerda>, <OK>	Permitem realizar operações no menu. No ecrã principal <Para cima> - reproduutor áudio, <Para baixo> - Internet, <Para a direita> - perfis, <Para a esquerda> - pré-visualização de imagens, <OK> - menu.
14	Teclado do telemóvel	Teclas que permitem compor um número de telefone no ecrã principal, bem como inserir letras e números do texto da mensagem no modo de SMS.
15	Tecla <Asterisco>	No ecrã principal permite bloquear e desbloquear o teclado do telemóvel. Quando usada durante a composição de uma mensagem SMS apresenta símbolo a inserir no conteúdo.
16	Microfone	Não o tape durante a conversa.
17	Tecla <Cardinal>	Permite selecionar os modos sonoros no ecrã principal. Durante a composição de mensagens SMS altera modos de inserção de caracteres.
18	Altifalante traseiro (buzzer)	Emite sons de toques e notificações e serve para a reprodução da música a partir do reproduutor ou rádio FM.
19	Porta microUSB	Permite carregar a bateria depois de ligado o carregador. Quando se ligar o telemóvel ao computador através do cabo, permite transferir dados (imagens, vídeos, música).



Orifício de serviço. Não introduza nada nele. A danificação levará à perda de garantia.

2. Introdução às instruções de utilização do telemóvel

Ligar e desligar o telemóvel



Atenção: Não ligue o dispositivo em locais onde é proibida a utilização de telemóveis nem quando o mesmo pode causar interferências ou outros perigos.

Para ligar ou desligar o telemóvel, prima sem saltar a tecla <Auscultador vermelho>. Se depois de ativar o telemóvel aparecer o campo para a inserção do PIN, insira-o (será visualizado como sequência de asteriscos ****) e prima <OK>.

Inserir o cartão SIM, cartão de memória e bateria

Se o telemóvel estiver ligado, desligue-o. Retire a tampa traseira da carcaça - desaperte os parafusos de fixação da carcaça com uma chave de fendas plana ou com a ferramenta incluída no kit. Insira o cartão SIM de modo a que o lado com os conetores dourados esteja direcionado para baixo e ajustando-o ao compartimento próprio para o efeito. Insira o cartão de memória de modo a que o lado com os conetores dourados esteja direcionado para baixo e ajustando-o ao compartimento próprio para o efeito.

(ver imagem ao lado), A capacidade máxima do cartão de memória suportado é de 32 GB. Insira a bateria - a bateria deve ser inserida de modo a que os seus conetores dourados toquem na união que se encontra à direita do compartimento do cartão microSD (ver imagem acima). Coloque a tampa da bateria no seu lugar, premindo-a, prestando atenção ao vedante e apertando todos os parafusos.

Carregar a bateria

Levante com uma unha a tampa em borracha na carcaça do telemóvel para descobrir portas do telemóvel. Ligue o cabo microUSB à porta microUSB do telemóvel e a seguir ligue o conector USB ao adaptador e à tomada elétrica de baixa tensão.



****Atenção:** A ligação incorreta do carregador pode levar a uma grave danificação do telemóvel. As danificações resultantes de uma utilização incorreta do telemóvel não são cobertas pela garantia.*

Durante o carregamento, o ícone estático do estado da bateria situado no canto superior direito do ecrã tornar-se-á animado. Uma vez acabado o carregamento, desligue o carregador da tomada elétrica. A seguir, retire o cabo da porta no telemóvel.

Indicador do nível de carregamento da bateria

Quando a bateria ficar descarregada, aparecerá a comunicação sobre a necessidade do seu carregamento. O ícone da bateria estará vazio. Se o nível de carregamento estiver demasiado baixo, o telemóvel desligar-se-á automaticamente. Para poder voltar a utilizar o telemóvel deverá carregar novamente a bateria.

3. Utilização de funções básicas

Bloquear o teclado

O teclado bloqueia-se automaticamente depois de passado o tempo selecionado pelo utilizador. Pode também ser bloqueado manualmente. Para o fazer deve premir e manter premida a tecla <*>. Para desbloquear o teclado do telemóvel (quando o ecrã se encontra no modo de proteção) basta premir qualquer tecla para ativar o ecrã e em seguida premir a tecla "Desbloquear" (que se encontra no canto inferior esquerdo do ecrã) e a seguir premir a tecla <*> no teclado. O teclado será desbloqueado.

Aceder ao menu

Para conseguir aceder ao menu, prima a tecla <Menu> ou <OK> estando no ambiente de trabalho do telemóvel. Através de botões de navegação <para cima>, <para baixo>, <para a esquerda> ou <para a direita> selecione uma posição de menu selecionada. Pressione a tecla <OK> para confirmar a seleção (aceder à posição de menu) ou <Voltar> para voltar ao ecrã de menu anterior/ ambiente de trabalho.

Ativar e desativar o "Modo de encontro"

Para desativar toques no modo de espera deve utilizar a tecla <#>. A mesma deve ser premida sem soltar por cerca de 3 segundos até aparecer a comunicação "Modo de encontro ativado". Voltando a premir sem soltar a tecla <#> selecionará o perfil sonoro anterior.

Toques e perfis do utilizador

Para alterar o perfil de toques selecione [Menu] > [Perfis]. Selecione da lista o perfil sonoro desejado e a seguir selecione [Opções] > [Ligar] > [Selecionar] ou <OK>, para ativar um determinado perfil ou [Opções] > [Adaptar] > [Selecionar], para editar o perfil de acordo com as suas preferências. Para gravar alterações, selecione [Opções] > [Gravar].

Realizar chamadas

Insira o número desejado no teclado numérico em modo de espera do telemóvel (no ecrã principal). Recomendamos que insira o número precedido pelo respetivo indicativo. Prima a tecla **<Auscultador verde>** para realizar a chamada e a seguir seleccione o cartão SIM a partir do qual quer realizá-la. Prima a tecla **<Auscultador vermelho>** para terminar a chamada.

Receber chamadas

Para receber a chamada prima a tecla **<Auscultador verde>** ou **[Receber]**. Prima a tecla **<Auscultador vermelho>** para rejeitar/terminar a chamada.

Mensagens de texto

Compor e enviar mensagens

Selecione **[Menu] > [Mensagens] > [Compor mensagem]**. Insira o texto da mensagem usando o teclado. Os caracteres são inseridos letra após letra. A tecla **<#>** serve para alterar o método de inserção. Pode escolher entre: PL - serão apenas inseridas letras maiúsculas, pl - serão apenas inseridas letras minúsculas, Pl - a primeira letra será maiúscula e as restantes minúsculas, 123 - serão apenas inseridos os números. Para inserir um carácter especial, por ex. ponto, vírgula, traço, etc. deve premir a tecla **<*>** e seleccionar um carácter da lista premindo a tecla **<1>** um número adequado de vezes (no modo diferente de "123"). O espaço entre palavras aparecerá depois de premida a tecla **<0>** (zero). Para introduzir o texto da mensagem, prima a tecla **[Opções]**, a seguir seleccione a opção **[Enviar para]**, depois **[Introduzir destinatário]** ou **[Adicionar a partir dos contactos]**. Uma vez inserido o número/seleccionado o contacto, seleccione **[Opções] > [Enviar]** e a seguir seleccione o cartão SIM a partir do qual deve ser enviada a mensagem.

Visualizar mensagens

Selecione **[Menu] > [Mensagens] > [Caixa de mensagens]**, depois seleccione uma mensagem da lista e seleccione **[Opções] > [Visualizar] > <Selecionar>**, ou prima a tecla **<OK>** para ler o seu conteúdo.

Contactos (lista de contactos)

Adicionar novos contactos

Selecione **[Menu] > [Pessoas] > [Adicionar contacto] > <OK>** e seleccione o lugar onde o contacto deve ser gravado **[SIM1], [SIM2]** ou **[Telemóvel]** e **<OK>**. Insira os dados do contacto, e a seguir prima **<OK>** ou seleccione **[Opções] > [Gravar]**, para gravar o contacto.

Procurar contactos

Para procurar um contacto desejado seleccione **[Menu] > [Contactos]**. Introduza a primeira letra do nome do contacto. No ecrã aparecerá a lista de contactos que se iniciam com a dada letra. Introduzindo as letras seguintes reduzirá a lista de contactos encontrados. Para procurar um outro contacto use as teclas de navegação **<para cima>** ou **<para baixo>**. Seleccione o contacto e a seguir seleccione **[Opções]**. Aparecerão: Pré-visualização, Enviar SMS, Ligar, Editar, Apagar, Copiar, Transferir, Enviar dados do contacto, Adicionar à lista preta, Grupos de pessoas, Configurações da lista de contactos.

Apagar contactos

Para apagar todos os contactos, seleccione [Menu] > [Contactos] > [Opções] > [Apagar contactos] > [Apagar todos contactos] > deverá introduzir a palavra-passe (a palavra-passe padronizada é "1122")> [Ok].

Ligar o telemóvel ao computador

Pode ligar o telemóvel HAMMER 3+ a um computador do tipo PC através de USB. Desta forma poderá visualizar e transmitir dados entre o computador e o telemóvel. Para o fazer deve ligar a ficha microUSB à porta no telemóvel (que se encontra na parte inferior do telemóvel) e depois ligar a ficha USB à porta USB do computador. No ecrã do telemóvel deverá aparecer a informação sobre a ligação USB. Deve seleccionar a opção [USB] da lista. O telemóvel será ligado ao computador. O conteúdo da sua memória poderá ser visualizado através do explorador do sistema operacional.

Configurações predefinidas

Para restabelecer as configurações predefinidas do sistema, seleccione [Menu] > [Configurações] > [Configurações predefinidas], insira a palavra-passe do telemóvel e confirme com a tecla <OK>. A palavra-passe para restabelecer as configurações predefinidas é: 1122.

Resolução de problemas

Comunicação/problema	Solução exemplar
Insira o cartão SIM.	Assegure-se de que o cartão SIM foi corretamente inserido.
Introduza o PIN.	Se o cartão SIM estiver protegido com o PIN, depois de ligar o telemóvel terá de inserir o PIN e a seguir premir a tecla <OK>.
Ninguém consegue ligar-me	O telemóvel deve estar ligado e encontrar-se no alcance da rede GSM.
Erro da rede	Em áreas de receção de sinal fraca poderá ser impossível realizar chamadas. Isto pode também comprometer a receção de chamadas. Desloque-se para outro lugar e tente novamente.
Não se ouve o interlocutor/ o interlocutor não me ouve	O microfone deve encontrar-se na proximidade da sua boca. Verifique se o microfone integrado não está tapado. Caso utilize os auscultadores, verifique se os mesmos foram adequadamente ligados. Verifique se o altifalante integrado não está tapado.
Qualidade fraca de som durante a chamada	Assegure-se de que o altifalante e o microfone não estão tapados.
Não se pode realizar a chamada	Verifique se o número introduzido no teclado está correto. Verifique se o número gravado em [Contactos] está correto. Se for necessário, insira o número correto.

Manutenção correta do telemóvel**Utilização correta da bateria**

A bateria deste telemóvel poder ser alimentada através do carregador. Se o nível de carregamento da bateria for baixo, carregue-a. Para prolongar a vida útil da bateria, antes de ligá-la ao carregador, deixe-a descarregar-se até a um nível inferior a 20%, e a seguir carregue a bateria até 100%. Se não estiver a utilizar o carregador, desligue-o do telemóvel e da rede. Sobrecarregando ou deixando a bateria numa temperatura alta ou baixa ou num campo magnético pode provocar o encurtamento da vida útil da bateria. A temperatura da bateria tem influência no seu carregamento. Arrefeça ou

aqueça a bateria para que esteja próxima da temperatura ambiente (aprox. 20º C). Se a temperatura da bateria for superior a 40º C, a mesma não pode ser carregada. Só poderá utilizar a bateria de acordo com a sua função. Não utilize a bateria danificada. Não deite a bateria no fogo! Não deite fora a bateria consumida - entregue-a num ponto de reciclagem autorizado.

Manutenção do telemóvel

Para prolongar a vida útil do telemóvel, mantenha o dispositivo e os seus acessórios fora do alcance das crianças, em local seco, fora do acesso à humidade. Evite utilizar o telemóvel em temperaturas altas e baixas, podendo isto encurtar a vida útil de componentes eletrónicos do telemóvel, fundir o plástico e destruir a bateria. Recomendamos que não utilize o telemóvel em temperaturas superiores a 40ºC / 104ºF. Não tente desmontar o telemóvel. Uma ingerência não profissional na estrutura do telemóvel pode danificar ou destruí-lo. Use apenas um pano seco para limpar o telemóvel. Não use produtos com elevada concentração de ácidos ou bases. Utilize apenas acessórios originais. O incumprimento desta regra implicará o cancelamento da garantia.



A embalagem do dispositivo poderá ser reciclada de acordo com a legislação local.

Parâmetros tecnológicos

Rede: GSM 2G 850/900/1800/1900 MHz i 3G 900/2100 MHz

Alguns serviços podem depender da sua operadora, da rede móvel local, da versão do cartão SIM utilizados e do modo de utilização do telemóvel por si. Para obter mais informação, contacte a sua operadora.

Atenção	Declaração
O fabricante não será responsável por consequências de situações causadas por uma utilização inadequada do telemóvel ou pela inobservância das instruções acima referidas.	A versão do software poderá ser atualizada sem uma notificação prévia. O representante reserva-se o direito de decidir sobre a interpretação apropriada das instruções supra.

Informação sobre certificados (SAR)

O telemóvel é um emissor e recetor de ondas de rádio. Foi concebido e fabricado de acordo com as normas de segurança em vigor, de modo a que a energia de ondas de rádio não ultrapasse nunca os limites estabelecidos pelo Conselho da União Europeia. Estes limites determinam os níveis de impacto de ondas de rádio para toda a população, tendo sido elaborados por organizações científicas independentes com base em pesquisas científicas pormenorizadas tendo em atenção uma grande margem de segurança. Os mesmos visam garantir a segurança de todos as pessoas independentemente da idade e do estado de saúde. Em relação a telemóveis, o nível de exposição às ondas de rádio é medido com o índice SAR (ing. **S**pecific **A**bsorption **R**ate). O limite do índice SAR recomendado pela União Europeia é de 2 W/kg e diz respeito ao valor médio por 10 gr de tecido. O maior valor do SAR para o presente telemóvel **HAMMER 3+** é igual a **1,190 W/kg**.

Eliminação correta dos equipamentos elétricos e eletrônicos consumidos



O presente dispositivo é marcado com o símbolo de um contentor de lixo rasurado, de acordo com a Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Uma vez expirado o prazo de utilização, os produtos rotulados com este símbolo não devem ser eliminados e ou deitados juntamente com resíduos domésticos. O utilizador tem obrigação de eliminar os aparelhos elétricos e eletrônicos usados entregando-os num ponto especial onde serão reciclados. A recolha deste tipo de resíduos em lugares separados e o processo adequado da sua recuperação contribuem para a proteção dos recursos naturais. A reciclagem correta de aparelhos elétricos e eletrônicos usados tem uma influência positiva na saúde e no ambiente que rodeia os seres humanos. Para obter informações relativas ao lugar e ao modo de eliminação de equipamentos elétricos e eletrônicos seguro para o meio ambiente, o utilizador deve contactar as autoridades locais competentes, um ponto de recolha de resíduos ou o ponto de venda onde adquiriu o produto.

Eliminação correta de baterias consumidas



De acordo com a Diretiva da UE 2006/66/EC e das suas alterações introduzidas pela Diretiva 2013/56/UE relativa à eliminação de pilhas, este produto é marcado com o símbolo de contentor de lixo rasurado. Este símbolo significa que as pilhas ou baterias usadas neste dispositivo não devem ser deitadas fora juntamente com resíduos domésticos, mas sim tratadas de acordo com a Diretiva e as prescrições da lei locais. Não se pode deitar fora as baterias juntamente com o lixo doméstico não separado. Os utilizadores das baterias devem utilizar a rede disponível de recolha deste elementos que permite a sua devolução, reciclagem e eliminação. No território da UE a recolha e reciclagem de baterias e pilhas são sujeitas à legislação própria. Para saber mais sobre os procedimentos de reciclagem de baterias vigentes no seu local de residência, contacte a câmara municipal, uma autoridade responsável pela gestão de resíduos ou um aterro sanitário.

Declaração de conformidade com as Diretivas da UE



A mPTech Sp. z o.o. vem por este meio declarar que o telemóvel HAMMER 3 está conforme com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço eletrónico:

<http://www.myphone.pl/en/certifications/>